準備する

Pioneer sound.vision.soul

5.1ch サラウンドシステム

HTP-S313







インターネットによるお客様登録のお願い

http://pioneer.jp/support/

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。 上記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせなどを お届けいたします。なお、上記アドレスは、困ったときのよくある質問や各種お問い 合わせ先の案内、カタログや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に立てるサービス の提供を目的としたページです。

取扱説明書

安全上のご注意

- ●安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
- ●ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が損害を負う可能性が想定される内容および 物的損害のみの発生が想定される内容を示して います。

絵表示の例



☆ 記号は注意(警告を含む)しなければならない内容であることを示しています。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左 図の場合は分解禁止)が描かれています。



配号は行動を強制したり指示する 内容を示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

企 警告

異常時の処置



万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源ブラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。



万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

設置



 電源プラグの刃および刃の付近にほこり や金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除いて ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



 電源コードの上に重い物をのせたり、 コードが本機の下敷きにならないように してください。また、電源コードが引っ 張られないようにしてください。コード が傷ついて、火災・感電の原因となりま す。コードの上を敷物などで覆うことに より、それに気づかず、重い物をのせて しまうことがあります。



- 放熱をよくするため、他の機器や壁等から間隔をとり、ラックに入れる場合はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- →あおむけや横倒し、逆さまにする。
- →押し入れなど、風通しの悪い狭いところ に押し込む。
- →じゅうたんやふとんの上に置く。
- →テーブルクロスなどをかける。



● 着脱式の電源コード(インレットタイプ) が付属している場合のご注意:

付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用部品です。他の電気製品ではご使用になれません。他の電気製品で使用した場合、発熱により火災・感電の原因となることがあります。また電源コードは本製品に付属のもの以外は使用しないでください。他の電源コードを使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや、電流容量不足によがあります。

使用環境



この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



風呂場、シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



表示された電源電圧(交流100ボルト50 Hz/60 Hz)以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



この機器を使用できるのは日本国内のみです。また、船舶などの直流(DC)電源には接続しないでください。火災の原因となります。

使用方法



本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、内部に入った場合、火災・感電の原因となります。



ぬれた手で(電源)プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



本機の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



本機のカバーを外したり、改造したりしないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。



● 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。



 雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラ グには触れないでください。感電の原因 となります。

注意

設置



● 電源プラグは、コンセントに根元まで確 実に差し込んでください。差し込みが不 完全ですと発熱したり、ほこりが付着し て火災の原因となることがあります。ま た、電源プラグの刃に触れると感電する ことがあります。



電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。



 ぐらついた台の上や傾いたところなど不 安定な場所に置かないでください。落ち たり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



本機を調理台や加湿器のそばなど油煙、 湿気あるいはほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。



本機の上に重いものや外枠からはみ出る ような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下 してけがの原因となることがあります。



本機の上にテレビを置かないでください。放熱や通風が妨げられて、火災や故障の原因となることがあります。(取扱説明書でテレビの設置を認めている機器は除きます。)



 電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つ き火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。



 電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・ 感電の原因となることがあります。



 移動させる場合は、電源スイッチを切り 必ず電源プラグをコンセントから抜き、 外部の接続コードを外してから、行って ください。コードが傷つき火災・感電の 原因となることがあります。



本機の上にテレビやオーディオ機器を載せたまま移動しないでください。倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。重い場合は、持ち運びは2人以上で行ってください。



 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が 当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。火災の原因となることがあります。

使用方法



長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様はご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因になることがあります。



旅行などで長期間で使用にならない時は、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

電池



指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



● 電池を機器内に挿入する場合、極性表示 (ブラス(+)マイナス(ー)の向き)に注意 し、表示どおりに入れてください。間違 えると電池の破裂、液漏れにより、火災・ けがや周囲を汚損する原因となることが あります。



● 長時間使用しない時は、電池を取り出しておいてください。電池から液が漏れて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。もし液が漏れた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。また万一、漏れた液が身体についた時は、水でよく洗い流してください。



電池は加熱したり分解したり、火や水の中に入れないでください。電池の破裂、液漏れにより、火災、けがの原因となることがあります。

保守・点検



● 5 年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うとより効果的です。なお掃除費用については販売店などにご相談ください。



お手入れの際は安全のために電源プラグ をコンセントから抜いて行ってください。 ●電源の供給を完全に停止するためには、電源プラグ(遮断装置)を抜く必要があります。万一の事故に備え、本機を電源コンセントの近くに設置し、電源プラグ(遮断装置)に容易に手が届くように設置してください。





● 機器本体のSTANDBY/ONボタンで電源を切っても、電源の供給は停止しません。電源の供給を完全に停止するためには、電源プラグ(遮断装置)を抜く必要があります。旅行などで長期間、この製品をご使用にならないときには安全のため必ず電源プラグ(遮断装置)をコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。





● 表示部が消えていても電源の供給は停止しません。電源の供給を完全に停止するためには、電源プラグ(遮断装置)を抜く必要があります。旅行などで長期間、この製品をご使用にならないときには安全のため必ず電源プラグ(遮断装置)をコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。







)禁止

● 付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用部品です。他の電気製品ではご使用になれません。他の電気製品で使用した場合、発熱により火災・感電の原因となることがあります。また電源コードは本製品に付属のもの以外は使用しないでください。他の電源コードを使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや、電流容量不足による発熱から火災・感電の原因となることがあります。

♪本機の放熱について

本機を設置する場合には、壁から5 cm以上の間隔をあけてください。また、放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して設置してください。ラックなどに入れるときには、本機の天面から5 cm以上、背面から5 cm以上、側面から5 cm以上のすきまをあけてください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

第1章: はじめに

本機の特徴

1. 5.1 チャンネルのレシーバー機能を搭載した高性能サブウーファー

本機はFM/AMラジオはもちろんのこと、ドルビー*1デジタル、ドルビープロロジックII、DTS*2、MPEG-2 AAC などのデコーダーを搭載しており、本格的な臨場感でサラウンドを楽しめます。また、WMA*3、MP3、MPEG-4 AAC などのステレオ音声に対して、圧縮・収録時に失われた音楽の抑場感やきめ細かさを復元して高音質化する「サウンドレトリバー」機能も搭載しています。

2. テレビ周りをすっきりさせるデュアルセンタースピーカー方式を採用

本機ではセンタースピーカーを左右に分離させて設置するデュアルセンタースピーカー方式を採用し、テレビの上や下からスピーカーを排除したすっきりとしたホームシアターの構築が可能です。従来のようにテレビ周りが雑然としたり設置場所に困るようなことを解消します。

3. さらに進化した「フロントサラウンド・アドバンス」

従来のフロントサラウンドをパイオニア独自の音響技術でさらに進化させた「フロントサラウンド・アドバンス」機能を搭載しました。これにより前面の左右2カ所に設置したスピーカーだけで、臨場感あふれるサラウンド効果を得ることができ、お部屋の後方にサラウンドスピーカーを置く必要がなくなりました。もちろん従来どおり後方にサラウンドスピーカーを置くことも可能です。

4. 薄型テレビにマッチしたデザインの新しいホームシアタースタイル

パイオニアプラズマテレビをはじめとした、多くの薄型テレビと組み合わせて設置しても違和感がなく、質感高い光沢ブラックの新デザインを採用しました。デュアルセンタースピーカーやフロントサラウンド・アドバンスによるシンプルセッティングで高音質なサラウンドとあわせ、全く新しいホームシアターのスタイルを実現しました。

5. 最適なサラウンド環境に整える、自動音場補正システム「MCACC」

本機は自動音場補正システム「MCACC(Multi-Channel Acoustic Calibration System)」を搭載し、各スピーカーの音量、距離、音質をお部屋に最適な状態に設定します。最短2分程度のわずかな時間で、複雑で難しいとされるサラウンド環境の設定が簡単に行えます。

6. 環境にやさしい設計製品

5.1 チャンネルレシーバー機能搭載サブウーファー部は、スタンバイ中の消費電力を0.2 Wに抑え、 環境に配慮した設計をしています。

- ※1 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー、Pro Logic、ダブルD記号及びAACロゴはドルビーラボラトリーズの商標です。
- ※2 "DTS" および "DTS Digital Surround"は、DTS社の登録商標です。
- ※3 WMA(Windows Media[®] Audio)は、Microsoft[®] 社がWindows[®] Millennium Edition 以降のOSに標準搭載している高音質な音楽圧縮フォーマットです。 Microsoft、Windows Millennium Edition 及び Windows Mediaは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

付属品の確認

「レシーバーサブウーファー部」

リモコン × 1



● 単3形乾電池(AA/R6) ×2(動作確認用)




- 保証書
- 取扱説明書

ディスプレイユニット ×1



● ディスプレイケーブル ×1



• スペーサー ×2



骨り止めパッド(大)×4



● MCACCセットアップ用マイク ×1



電源コード×1



● FM簡易アンテナ × 1



■ AMループアンテナ ×1



■ 同軸デジタルケーブル ×1



● 光デジタルケーブル × 1



[スピーカーシステム部]

● フロントスピーカー ×2





センタースピーカー×2





● サラウンドスピーカー×2





● 滑り止めパッド(小) ×24



● ブラケット ×2





Carrilli III Carrillin De • スピーカーコード 4 m/赤色(フロントスピーカー右用)×1

4 m/白色(フロントスピーカー左用) ×1 4 m/緑色(センタースピーカー用・分岐タイプ)×1 10 m/灰色(サラウンドスピーカー右用)×1 10 m/青色(サラウンドスピーカー左用)×1


ネジ×8

らせんチューブ ×2



サラウンド再生を楽しむまで

本機で最適なサラウンド再生をお楽しみいただくためのステップは以下のとおりです。 スピーカーの設置と本機の接続をしてから、自動音場補正システム「MCACC」設定を行えば、 お部屋の状態に合わせた最適なリスニング環境が簡単に整いますが、さらに音質を調整してお好 みの音場を構築することも可能です。



の

名称

連絡していただきたい内容57

仕様59

(SX-SW313)59

スピーカーシステム部 (S-ST313)60

サービス拠点のご案内61

レシーバーサブウーファー部

もくじ 1 はじめに フ 他機器の接続 テレビの音声を本機で聞くには42 本機の特徴 ... 接続のしかた42 付属品の確認 サラウンド再生を楽しむまで8 本機で聞くには42 DVDレコーダーなどの音声を本機で 2 設置と接続 スピーカーを設置する10 接続のしかた43 スピーカーを設置する際のご注意 10 本機で聞く(デジタル入力にする)には ... 43 パイオニアプラズマテレビと スピーカーに滑り止めパッドを貼る....10 ホームシアターセッティングについて... 11 システム動作をさせるには44 スピーカーを壁に掛けて使う......13 接続のしかた 44 本機を接続する14 音量連動モードの設定45 電源を入れる19 入力連動モードの設定46 連動モードをオンにする47 3 各部の名称 連動モードをオフにする47 リモコン 20 コントロール端子の付いている機器と リモコンに電池を入れる21 接続する47 テレビコントロール22 外部アンテナを接続する48 メーカーコードリスト 22 AM外部アンテナをつなぐ48 FM屋外アンテナをつなぐ48 表示部 23 別売のワイヤレススピーカーを接続する...48 4準備する 8 いろいろな機能を使う デモ表示を解除する 24 ダイナミックレンジコントロールを サラウンドの自動設定(MCACC) 25 設定する49 CDタイプの設定49 5 サラウンド再生 デュアルモノの設定50 音源と音声出力について27 スリープタイマー51 サラウンド再生を楽しむ 表示部の明るさを変える51 (リスニングモードを選択する).....27 設定した内容をお買い上げ時の状態に戻す...51 サラウンドモードを選択する......28 9 その他 アドバンスドサラウンドモードを 選択する 29 設置する場所 フロントサラウンド・アドバンスモードを 製品のお手入れについて52 選択する 30 メーカーコードリスト53 サウンドモード(音質)の調整を行う 31 故障かな?と思ったら......54 圧縮音声を高音質化する マルチチャンネル再生にならないときは...56 こんな表示が出たときは56 スピーカー出力レベルを設定する 35 保証とアフターサービス57 再生している音声で調整する 35 保証書(別添)について57 補修用性能部品の最低保有期間57 スピーカーの距離を設定する 37 修理に関するご質問、ご相談57 修理を依頼されるとき57

6 ラジオを聞く

放送局を受信する 38

FM放送の雑音を減らす 39

受信した放送局を記憶させる 40

記憶させた放送局を呼び出す.....41

リモコンの数字ボタンで呼び出す 41

放送局を記憶させる 40

第2章:

設置と接続

スピーカーを設置する

スピーカーを設置する際のご注意

- ◆ スピーカーを積み重ねる場合は、必ずブラケットで固定してください。また、ブラケットで固定した状態でスピーカーを持ち運ばないでください。ブラケットが破損したり、落下してけがをする危険性があります。
- ◆ レシーバーサブウーファーは壁に掛けたり、 天井に吊るしたりしないでください。レシー バーサブウーファーが落下してけがをした り、破損する原因となります。
- ◆ センタースピーカーを独立して中央に置く場合は、テレビの近く(下側)に置くと、セリフなどが自然に聞こえます。もしセンタースピーカーをテレビの上に置くときは、適切な方法で固定してください。固定しないと地震などの外部の振動により、スピーカーがテレビから落下してケガをしたり、スピーカーを破損する原因となります。
- ◆ 本機のフロント、センター、サラウンドスピーカーはテレビとの近接使用が可能なスピーカーですが、まれに設置のしかたによっては色むらを生じる場合があります。その場合は一度テレビの電源を切り、15~30分後再びスイッチを入れてください。その後も色むらが残るようでしたらスピーカーシステムをテレビから離してご使用ください。
- ◆ 本機のレシーバーサブウーファーはテレビとの近接使用ができませんのでテレビから離してご使用ください。また、磁気に影響しやすい機器(フロッピーディスク、カセットテープ、ビデオテープなど)は本機のレシーバーサブウーファーから離してお使いください。近くに磁石など磁気を発生するものが置かれている場合には、相互作用によりテレビに色むらを発生する場合がありますので、設置にご注意ください。

スピーカーに滑り止めパッドを貼る

レシーバーサブウーファーの底面には滑り止めパッド(大)を4カ所に、フロント、センターおよびサラウンドスピーカーの底面には滑り止めパッド(小)を各4カ所に貼り付けます。



滑り止めパッド(小)


フロント、センター およびサラウンドスピーカー

ホームシアターセッティングについて


通常の5.1 チャンネルホームシアターシステムは、視聴位置を囲むようにしてスピーカーを設置します。しかしセンタースピーカーをテレビの上や下に置かなければならなかったり、またサラウンドスピーカーをお部屋の後方に置く必要があります。

本機では、パイオニア独自の新しいフロントサラウンド技術とデュアルセンタースピーカー方式の採用により、テレビの左右にだけスピーカーを配置するフロントサラウンドセッティングで部屋をすっきりとさせながらも、本格的なホームシアターの臨場感を楽しむことができます。

「フロントサラウンドセッティング」(下記)と「ノーマルサラウンドセッティング」(12ページ)の2つの設置方法から、お客様のお好みやお部屋の環境に合わせてお選びください。



ノーマルサラウンドセッティング




本機のフロントサラウンドセッティング

フロントサラウンドセッティング

サラウンドスピーカーを前面の左右に置いて、 お部屋をすっきりできるおすすめのセッティン グです。センタースピーカーは独立して2つを 中央に置くこともできます。

このセッティングでは、リスニングモードは「フロントサラウンド・アドバンス」(30ページ)を選んで、高いサラウンド効果をお楽しみください。

◆ 左右に置いたスピーカーは、間隔を1.5 m程 度離して、テレビから等距離になるように設 置してください。




スピーカーを積み重ねてブラケットで固定する

それぞれのスピーカーは背面のスピーカーラベルで色分けされています。色表示を確認して、 間違えないようにスピーカーを固定してください。

左 右 スピーカーラベル 青 サラウンド 灰 緑 センター 緑 白 フロント 赤


センタースピーカーを左右に置く場合

スピーカーを下からフロント、センター、サラウンドスピーカーの順番に積み重ね、スピーカー背面のそれぞれフロントスピーカーの上側のネジ、センタースピーカーの2つのネジ、サラウンドスピーカーの下側のネジの位置にブラケットを合わせて、4カ所をネジで固定します。



センタースピーカーを独立させて中央に置く場合


スピーカーを下からフロント、サラウンドスピーカーの順番に積み重ね、それぞれのスピーカー背面の上側のネジの位置にブラケットを合わせて、2カ所をネジで固定します。



ノーマルサラウンドセッティング

視聴位置(リスニングボジション)の後方にサラウンドスピーカーを設置する本格的な5.1 チャンネルサラウンドの設置方法です。センタースピーカーは独立して2つを中央に置くこともできます。このセッティングでは、「サラウンドモード」(28ページ)または「アドバンスドサラウンドモード」(29ページ)からお好きなリスニングモードを選んでお楽しみください。

- ◆ 左右に置いたフロントスピーカーは、間隔を 1.8 m~2.7 m程度離して、テレビから等距 離になるように設置してください。
- ◆ サラウンドスピーカーは耳の高さからやや 上方に設置すると効果的です。
- ◆ サラウンドスピーカーを視聴位置(リスニングポジション)から極端に離して設置すると、サラウンド効果が十分に発揮されません。



• センタースピーカーを左右に置く場合、スピーカーを積み重ねてブラケットで固定する


それぞれのスピーカーは背面のスピーカーラベルで色分けされています。色表示を確認して、間違えないようにスピーカーを固定してください。

 スピーカーラベル
 左
 右

 Goneer
 緑
 センター
 緑


 白
 フロント
 赤

スピーカーを下からフロント、センタースピーカーの順番に積み重ね、それぞれのスピーカー 背面の上側のネジの位置にブラケットを合わせて、2カ所をネジで固定します。



スピーカーを壁に掛けて使う

フロント、センターおよびサラウンドスピーカーを壁に掛けて使用する場合は、以下のように取り付けてください。



壁掛け用ネジ(市販品)*

*壁掛け用ネジは付属品ではありません。壁の材質に合ったもので、スピーカーの重みに耐えられるものをお使いください。

スピーカーを壁に掛ける


スピーカーを壁に掛ける際は、壁掛け用ネジ(市販品)がしっかりと締まり、固定できる壁であることを確認してください。壁の材質や強度が弱いとスピーカーの重みに耐えられず、壁に掛けたスピーカーが落下する恐れがあります。

- スピーカーをブラケットで固定した状態で 壁に取り付けないでください。
- 壁に取り付ける場合は、重量・取付方法によっては落下・転倒などの危険性があります。事故のないように十分注意してください。
- 設置・据付場所は重量に十分耐え得る強度を 持つ場所を選んでください。強度などが不明 の場合は、専門業者にご相談ください。
- 据付け・取り付けの不備、誤使用、改造、天 災などによる事故や損傷については、弊社で は一切責任を負いません。

本機を接続する



接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源コードを抜いてください。また、電源コードはすべての接続が終わってから壁のコンセントに接続してください。



☑ メモ


- ディスプレイユニットを壁に掛けてご使用の際には、落下などによる事故のないように十分 注意してください。
- 壁に取り付けるためのネジ、備品は付属していません。

☑ 注意


• 組み立て、取付不備、取付強度不足、誤使用、天災、および取り付け・取り外し作業などによる事故や損傷については、弊社では一切責任を負いません。

1. ディスプレイユニットにスペーサーを貼り付け、レシーバーサブウーファーと接続する

ディスプレイユニットを置いたときに表示部が見にくい場合は、付属のスペーサーを使用してディスプレイユニットの角度を変えることができます。スペーサーの剥離紙をはがして、ディスプレイユニット底面のくぼみ2カ所に貼り付けてください。



次に、ディスプレイケーブルのL形プラグをディスプレイユニットに、もう片方のプラグをレシーバーサブウーファーのシステムコネクター端子(ディスプレイユニット接続専用端子)に接続してください。



2. AMループアンテナを組み立てる

AMループアンテナのケーブルは、ねじれている部分や台に巻き付いて固定されている部分まで、ほどかないで組み立てます。

① 台を外側に出します。




③ 完成



壁に取り付けるには...

市販のネジや画びょうなどを使って壁に取り付けてから組み立てます。



3. AMループアンテナとFM簡易アンテナを接続する

- ① AMループアンテナ接続端子のツメを押しながら、AM ループアンテナのケーブルを端子に差し込みます。 ケーブルを差し込んだらツメから指を離します。
- ② FM簡易アンテナは、中央のピンに差し込んでください。



AMループアンテナ:


- 平らな面に置き、受信状態の最も良い方向に 向けてください。
- アンテナは、本機やコード類から離して金属物と接触しない場所に置いてください。また、パソコンやテレビなどからもできるだけ離してください。ノイズの原因となります。
- 壁などに取り付ける場合は、AM 放送の受信 状態が最も良い方向を見つけ、取り付け位置 を決めてください。



できるだけ窓の近くに置くなど、場所や向きを変えて受信しやすい状態を探してください。

FM簡易アンテナ:


- 付属のFM 簡易アンテナは、たらしておいたり、丸めたままにしないで最も良い受信状態が得られるように、ピンと張ってください。
- 受信状態の良い方向が決まったら、画びょう やテープで貼り付けます。



 付属のFM簡易アンテナは、FM放送を手軽に 受信するためのものです。より良い受信のた めには、市販の屋外アンテナの使用をお勧め します。(48ページ)

- 付属のアンテナまたは「外部アンテナを接続する」(48ページ)で説明している以外のアンテナの接続は行わないでください。
- アンテナは本機やディスプレイユニット、または各接続ケーブルから離した場所に置いてください。
- 付属のアンテナでよく聞こえないときは、「FM放送の雑音を減らす」や「AM放送の雑音を減らす」(39ページ)を参照して操作するか、48ページを参照して外部アンテナを接続します。

レシーバーサブウーファー (SX-SW313)



4. スピーカーコードを接続する

スピーカーコードはカラーコネクターが付いている方をレシーバーサブウーファーに、カラーチューブが付いている方をスピーカーに接続します。




■ スピーカーコードのカラーコネクターを、レシーバーサブウーファーの同じ色のスピーカー 端子に差し込みます。

スピーカー端子は上側と下側とで向きが異なるため、カラーコネクターの向きを確認して差し込みます。

同様にして、レシーバーサブウーファーから出ている紫色のコネクターも接続してください。



下側




● スピーカーコードのカラーチューブの付いている方をスピーカーの背面端子に接続します。 先端の被覆はねじりながら引き抜きます。



スピーカー背面ラベルの色表示と、スピーカーコードのカラーチューブの色が合っていることをよく確認して、スピーカー端子のツメを押しながら芯線を端子に差し込みます。

スピーカーコードのカラーチューブのある方を端子の⊕側(赤)、カラーチューブのない方を
⊝側(黒)に接続してください。



センタースピーカーの接続には分岐タイプのコードを使用します。緑色のカラーチューブが付いている方を、センタースピーカーの背面端子に2台とも接続してください。




● スピーカーコードの接続がすべて終わったら、コードを整理します。

スピーカーをブラケットで固定している場合、下図のようにブラケットの溝に合わせてスピーカーコードを通します。

コードは付属のらせんチューブを使用してまとめます。複数のコードをまとめて持ち、チューブの先端をコードに引っかけて、らせん状に巻き込みます。チューブはお好みの長さに切ってご使用ください。





☑ メモ

- 本機のスピーカーを他のアンプに接続しないでください。故障や火災の原因となることがあります。
- 付属のスピーカー以外のスピーカーは本機に接続しないでください。故障や火災の原因となることがあります。
- 端子に接続したあと、コードを軽く引いて、コードの先端が端子へ確実に接続されていることを確認してください。接続が不完全ですと音がとぎれたり、雑音の出る原因となります。
- コードの芯線がはみ出して、芯線どうしが触れたりするとアンプ回路に過大な負荷が加わって音が出なくなったり、電源がオフになることがあります。
- アンプと接続したとき、スピーカーシステム極性(⊕、⊝)を間違って接続すると、正常なステレオ効果やサラウンド効果を得ることができません。
- センタースピーカーと、フロント/サラウンドスピーカーはインピーダンスが異なっています。 誤って接続すると、音質や動作で不具合が発生する可能性があります。接続には十分注意して ください。


5. DVDプレーヤーやDVDレコーダーなどの機器を接続する

DVDプレーヤーやDVDレコーダーの接続については、「他機器の接続」(42ページ)を参照してください。また、各機器の電源を入れる前に映像信号の接続 (DVD プレーヤーとテレビとの接続など)も行ってください。接続については、それぞれの機器の取扱説明書を参照してください。

6. 電源コードを本体と壁のコンセントに差し込む


電源コードを本体のACインレット (AC IN) に 差し込み、電源コードのプラグ部を壁のコンセントに接続します。

はじめて電源コードをコンセントにつないだ時はデモモードになります。デモモードを表示したくない場合は、「デモ表示を解除する」(24ページ)をご覧ください。



電源を入れる


ディスプレイユニットの**oSTANDBY/ONボタン**か、リモコンの**o電源ボタン**を押して電源をオンにします。なお、リモコンは21ページを参照して、あらかじめ電池を入れておいてください。



第3章:

各部の名称

リモコン



1 0電源ボタン(19ページ)

2 消音ボタン

音を一時的に消す(ミュートする)ときに 押します。もう一度押すとミュートは解除 され、消音する前の音量に戻ります。

3 音量ボタン

4 入力切り換えボタン

DVD/DVR1ボタン(43ページ)

入力をDVD/DVR1 同軸入力端子に接続した機器に切り換えます。

DVD/DVR2ボタン(43ページ)

入力をDVD/DVR2の光入力端子に接続した機器に切り換えます。

デジタルボタン(43ページ)

入力をデジタル光端子に接続した機器に 切り換えます。

アナログボタン(42ページ)

入力をアナログ音声入力端子に接続した 機器に切り換えます。

FM/AMボタン(38ページ)

ラジオを聞いたり、FM局とAM局を切り 換えます。

- 5 数字/決定/クリアボタン
- **6** スリープボタン(51ページ)
- **7** 設定ボタン

各種設定を行います。

8 SR+ボタン(45ページ)

接続したプラズマテレビとの連動設定を行います。

9 ↑ ↓ ← ⇒ /決定ボタン

各種設定およびモードの選択や切り換え、 決定などに使用します。

TUNE+/-ボタン(38ページ)

ラジオの放送局を受信するときに使用し ます。

ST+/-ボタン(41ページ)

ラジオでステーション(記憶番号)を選ぶときに使用します。

10 サウンドボタン(31ページ)

各種音質調整を行うときに使用します。

11 テストトーンボタン(36ページ)

12 サウンドレトリバーボタン(34ページ) サウンドレトリバー機能の切り換えを行うときに使用します。

13 ワイヤレスボタン

別売のワイヤレススピーカーシステム「XW-1」を接続したときに使用します。 詳しくはワイヤレススピーカーの取扱説 明書をご覧ください。

14 リスニングモード切り換えボタン サラウンドボタン(28ページ)

リスニングモードをサラウンドモードに 切り換えます。

アドバンスドボタン(29ページ)

リスニングモードをアドバンスドサラウンドモードに切り換えます。

フロントサラウンドボタン(30ページ) リスニングモードをフロントサラウンド・ アドバンスモードに切り換えます。

15 MCACCボタン(25ページ)

サラウンドの自動設定を行うときに使用します。

16 テレビコントロール(22ページ) ウテレビボタン

テレビの電源を入/切します。

テレビ入力切換ボタン

テレビのライン入力を切り換えます。

テレビチャンネルボタン

テレビのチャンネルを変更します。

テレビ音量ボタン

テレビの音量を調整します。

リモコンに電池を入れる

矢印の方向に、裏ブタを開く

2 ケース内に表記されている極性に合 わせて、乾電池を入れる



3 裏ブタを閉める

- 乾電池のプラス⊕ とマイナス⊝の向きを電 池ケースの表示どおりに正しく入れてくだ さい。
- 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜ て使用しないでください。
- 乾電池には同じ形状でも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 長い間(1か月以上)使用しないときは電池 の液漏れを防ぐために電池を取り出してく ださい。もし、液漏れを起こしたときは、ケー ス内についた液をよく拭き取ってから新し い電池を入れてください。
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方 自治体の指示(条例)に従って処理してくだ さい。

テレビコントロール

お使いのテレビのメーカーを本機のリモコンに 設定して、お使いのテレビを操作することがで きます。



クリアボタンを押しながら、 3桁のメーカーコード(右記) を数字ボタンで入力する

2. テレビが操作できるか確認する


1つのメーカーに複数のコードがあるときは、操作できるまで順にコードを設定してください。

メーカーコードリスト

パイオニア	600(お買い上げ時の設定), 631, 632, 607, 636, 642, 651
アイワ	660
NEC	659
サンヨー	635, 645, 648, 621, 614
シャープ	602, 619, 627, 667
ソニー	604
東芝	605, 602, 626, 621, 653
日立	631, 633, 634, 636, 642, 643, 654, 606, 610, 624, 625, 618
ビクター	613
富士通	648, 629
FUNAI	640, 646, 658
松下	631, 607, 608, 642, 622
三菱	609, 610, 602, 621, 631

その他のメーカーのコードについては、53ページを参照してください。

ディスプレイユニット



1 **OSTANDBY/ONボタン**

電源をオン/オフ(スタンバイモード)します。

- 2 表示窓
- 3 リモコン受光部

約7 m左右30°以内の距離から、ここに リモコンを向けて操作します。

4 AUDIO INPUTボタン 入力機器を切り換えます。

5 SURROUNDボタン


サラウンドモードを切り換えます。

6 VOLUMEボタン 音量を調節します。

☑ メモ

• 直射日光や蛍光灯の強い光が直接リモコン受光部に当たると、リモコン操作できないことがあります。そのようなときは、設置場所を変えるか、蛍光灯から離してください。

表示部



- 1 DTS信号を再生しているときに点灯します。
- 2 サウンドレトリバー機能が有効なときに 点灯します。(34ページ)
- 3 SURR. アドバンスドサラウンドモード を選択しているときに点灯します。(29 ページ)

F.SURR. - フロントサラウンド・アドバンスモードを選択しているときに点灯します。(30ページ)

- **4** ドルビーデジタル信号を再生していると きに点灯します。
- 5 ドルビープロロジック II 処理が行われているときに点灯します。(28ページ)
- **6** スリープタイマー設定時に点灯します。 (51ページ)


- 7 別売のワイヤレススピーカーシステム 「XW-1」用のワイヤレスモードを設定して いるときに点灯または点滅します。ワイヤレススピーカーシステムを使用していない状態でインジケーターが表示された場合は、「故障かな?と思ったら」(54ページ)をご覧ください。
- **8 kHz** AM 放送局の周波数が表示されて いるときに点灯します。(38ページ)

MHz - FM 放送局の周波数が表示されているときに点灯します。(38 ページ)

- **9** Yu FM/AM放送受信時に点灯します。
 - - FM 放送の受信設定をモノラルに設定しているときに点灯します。(39 ページ)
 - **の** FM 放送でステレオ受信をしている ときに点灯します。

第4章:

準備する



デモ表示を解除する

電源コードをコンセントに差し込んだときなど、表示部にいろいろな表示を自動的に行うことを、デモ表示といいます。

1. 電源 電源がオンのときは、小電源 ボタンを押して電源をオフに する

2.
設定ボタンを押す

> 電源がオフになりデモ表示が解除 されます。再びデモ表示を設定す る場合は、"DEMO ON"にします。

- デモ表示を解除した場合でも、電源コードを抜いたり停電した状態が長時間続くと、再度電源コードをコンセントに差したり通電が再開したときに、デモ表示をする場合があります。
- デモ表示中、o電源ボタンを押すと、電源をオンにすることができます。

サラウンドの自動設定(MCACC)

本機のMCACC設定では、従来の手動調整では 難しかったさまざまな設定を、自動で高精度に 測定、設定することができます。


スピーカーから出力されるテストトーンを付属のセットアップ用マイクで測定し、解析します。すべての測定/解析にかかる時間は、2分~4分程度です。

☑ 注意


- 測定中は大きな音でテストトーンが出力されます。近隣住宅や小さなお子様などへのご配慮をお願いします。
- 測定の途中で音量を下げることもできますが、正しく設定されない場合があります。
- 付属のマイクをテレビモニター近くに 置いてセットアップを行わないでくだ さい。

☑ メモ

- 測定中は静かにしてください。
- スピーカーとリスニングポジション(マイク)の間に障害物があると、正確に測定できないことがあります。
- 測定中はリスニングポジションから離れて、各スピーカーの外側からリモコンで操作を行ってください。
- 測定を中断した場合は、それまでの測定 内容は確定されません。
- サラウンドの自動設定(MCACC)を行うと、手動で微調整した以下の内容もすべてリセットされます。
- ・スピーカー出力レベル(35ページ)
- ・各スピーカーまでの距離(37ページ)



1. セットアップ用マイクを接続する



マイクはリスニングポジション(耳の位置) に三脚や台などを使って水平になるように 設置します。

3. MCACC

MCACCボタンを押す

SETUP

自動的に音量が上がり、自動設定が始まり ます。

「PLEASE WAIT」とスクロール表示され テストトーンが出力されます。

[ANALYZE] ⇔ [NOISE]

:部屋の騒音をチェック中

[ANALYZE] ⇔ [MIC]

:マイクの接続をチェック中

[ANALYZE] ⇔ [SPEAKER]

:すべてのスピーカーの接続をチェック中

[ANALYZE] ⇔ [DISTANCE]

:各スピーカーまでの距離を解析中

「ANALYZE」⇔ 「CH. LEVEL」

:各スピーカーの出力バランスを補正中

[ANALYZE] ⇔ [EQ]

: 出力音声の音色を統一

4. ディスプレイに「COMPLETE」と表示されたら自動設定は終了です

MCACC ボタンを押す前の音量に戻り、アコースティック EQ が自動的にオンになります。アコースティック EQのオン/オフについては33ページをご覧ください。

☑ メモ

- MCACC設定後はセットアップ用マイクを本体から抜いてください。
- 「COMPLETE」と表示されないまま自動設定が中断されたときは、スピーカー、マイクの接続を確認し、もう一度はじめから自動設定をやり直してください。
- 操作が禁止されているときに MCACC ボタンを押すと、警告メッセージが点滅 します。(56ページ)
- 手順3の自動設定中に、以下のエラーメッセージが表示されることがあります。そのときは「原因/対策」をご覧ください。

エラー表示	原因/対策
NOISY	部屋の騒音レベルが大きい。
↓ RETRY	静かにしてから 決定ボタン を 押します。
ERR MIC	セットアップ用マイクが接続されていません。
RETRY	セットアップ用マイクを接続し てから 決定ボタン を押します。
ERR SP	接続されていないスピーカー があります。
↓ RETRY	すべてのスピーカーを配置、 接続してから 決定ボタン を押 します。

エラー表示が出て、「原因/対策」の項目を実行しても正しく終了しないときは、MCACC ボタンを押して自動設定を中断したあと、本機の電源をオフにし、接続をもう一度確認してから手順2より操作してください。

第5章:

サラウンド再生

音源と音声出力について

音源

CDやDVDに収録されている音声、ラジオの音声、または外部入力端子に接続した機器の音声を音源といいます。音源には、ステレオ音声とマルチチャンネル音声があります。

ステレオ音声

左と右の2チャンネルが収録された音声です。主にCDやラジオ放送などで使われています。左と右に同じ音声が収録されているときはモノラル音声といいます。

● マルチチャンネル音声

ステレオ音声より多くのチャンネルが収録された音声です。音声収録方式にはドルビーデジタルやDTS、MPEG-2 AACがあります。主にDVDビデオなどで使われています。

音声出力

スピーカーから出力する音声です。本機には2つの音声出力があります。

ステレオ音声出力(2.lch)

フロントスピーカー(左/右の2チャンネル)とサブウーファー(低音専用なので0.1チャンネルと呼ばれています)から音声を出力します。センタースピーカーからは音声を出力しません。

サラウンド音声出力(5.lch)

フロントスピーカー (左/右の2チャンネル)、センタースピーカー (1チャンネル)、およびサラウンドスピーカー (左/右の2チャンネル)の合計5チャンネルと、サブウーファー (0.1チャンネル) から音声を出力します*。音源がステレオ音声やモノラル音声でも、センターおよびサラウンドの音声を作って出力します。

※音源によっては、サラウンドスピーカーから音声が出力されないことがあります。また、センタースピーカーからのみ音声が出力されることがあります。

サラウンド再生を楽しむ(リスニングモードを選択する)

リスニングモードは、**サラウンド/アドバンスドサラウンド/フロントサラウンド・アドバンス**の中からひとつ選択することができます(ただし、88.2 kHz/96 kHzリニアPCM 信号を再生しているときは、**STEREO(ステレオ)**に固定され、切り換えることができません)。サラウンドスピーカーをお部屋の前方に置くフロントサラウンドセッティング(11ページ)にしている場合は、**フロントサラウンド・アドバンス**を選択してください。

サラウンドモード(28ページ):

ドルビーデジタルやDTSなどの標準的なデコードを行うほか、ステレオダウンミックスモード、入力ソースに記録されているチャンネル数に合わせて自動でモードを切り換えるオートモードがあります。ステレオソースのときはドルビープロロジック II モードも選べます。

アドバンスドサラウンドモード(29ページ):

映画や音楽などソフトのジャンルに合った音響効果で楽しめるパイオニアオリジナルのリスニングモードです。

● フロントサラウンド・アドバンスモード(30ページ):

「フロントサラウンドセッティング」(11ページ)のときに使用するリスニングモードです。

サラウンドモードを選択する

サラウンドモードは以下の中から選びます。お聴きになるソフトのジャンルに合わせて選択してください。

◆ AUTO (オート) 2.ich 5.ich

音声を加工せず、収録されている音声を忠実 に再現します。

CDなどのステレオ音声は「STEREO(ステレオ) | **P.Ich** で出力します。

DVDビデオなどのマルチチャンネル音声は音声収録方式に応じて「**5.1ch**」で出力します。

- DOLBY PL (ドルビープロロジック) 5.1ch ステレオ 音声を 5.1ch で出力 します (ただし サラウンドチャンネルの音声はモノラルにな ります)。ドルビーサラウンドで収録されてい る音源に効果的です。
- MOVIE (ドルビープロロジック Ⅱ ムービー)5.Ich


ステレオ音声を**与に**で出力します。サラウンドチャンネルは定位や移動感を重視し、ドルビーデジタルなどに迫る音場を再現します。特にドルビーサラウンドで収録されている映画ソフトに最適です。サラウンドチャンネルへのダイアローグの漏れ込み(クロストーク)を聞こえにくくする処理などもあり、ドルビーデジタル5.1に迫るセパレーションや移動感などが得られます。

MUSIC (ドルビープロロジック II ミュージック)5.lch

ステレオ音声を**与に**で出力します。サラウンドチャンネルは包囲感を重視しています。特にCDなどの音楽に最適です。

● STEREO (ステレオ) 2.lch


ステレオ音声をそのままステレオ再生(左右2つのフロントスピーカーとサブウーファーのみによる再生)します。マルチチャンネル音声も**2.1ch** で出力します。



● サラウンド

√ド サラウンドボタンを押して、 ■ お好みのモードを選ぶ

押すたびに、以下のようにモードが切り替わります。



※ DOLBY PL、MOVIE、MUSICは 音源がステレオ音声のときのみ選ぶ ことができます。

☑ メモ

- ドルビープロロジック || ミュージック モードに音響効果を加えることができます。(33ページ)
- サラウンドモード表示中に介↓ ボタンを 押すことでモードを切り換えることもできます。

A&P

Q:サラウンドやセンタースピーカーから音が出ない!または、音が小さくて物足りない!

- **→ サラウンドボタン**または**アドバンスドボタン**を押して、各モードをお試しください。
- → 「スピーカー出力レベルを設定する」(35ページ)を参照して、各スピーカーからの再生音を 調整してください。

アドバンスドサラウンドモードを選択する

フロントスピーカーに加え、センタースピーカーやサラウンドスピーカーも使い、パイオニアオリジナルのサラウンド効果を加えて再生するリスニングモードです。表示部に「SURR.」インジケーターが点灯します。

◆ ACTION (アクションムービー) 5.Ich

映画再生に適したモードです。特にドルビーデジタル、DTSエンコードの映画作品により効果的で、映画館で映画を楽しんでいる雰囲気を味わうことができます。

● UNPLUGED (アンプラグド) 5.lch

音楽再生に適したモードで、通常のステレオ録音された音源(CDなど)に限らずドルビーデジタル、DTSエンコードされた音楽作品を再生するときにも効果的です。コンサートホールのような雰囲気を味わうことができます。

● EXPANDED (エキスパンデッド) 5.Ich ドルビーサラウンドや2チャンネルで録音されている音源に対しては、5.1チャンネルサラウンドのような効果を実現します。また、ドルビーデジタルやDTS などの5.1チャンネルサラウンドソフトを再生しているときも、より広がりのある音場を実現します。


● TV SURR. (テレビサラウンド) **5.に**れ

テレビ放送のほとんどの割合を占めるモノラル信号やステレオ信号も、マルチチャンネルサラウンドで再生します。モノラル放送の古い映画などをマルチチャンネルサラウンドでお聴きになりたいときに効果的です。

● SPORTS (スポーツ) **5.lch**

スポーツ中継の臨場感を体感できるモードです。会場の雰囲気をマルチチャンネルサラウンドで再現します。


- ADV.GAME (アドバンスドゲーム) 与に ゲームのスピード感、躍動感をよりいっそう 高めます。シューティングゲームやレーシン グゲームなど、右へ左へ駆け巡るような流れ のあるシーンの多いゲームに効果的です。
- VIRTUAL (バーチャル) ②につ サブウーファーとフロントスピーカーを使っ たバーチャルサラウンドモードです。
- X-STEREO (エキステンデッドステレオ) 与に 2チャンネルで収録された音声をステレオ音 声のまま5.1チャンネルで再生するので、部 屋のどの場所にいてもステレオ感をお楽し みいただけます。



アドバンスド

アドバンスドボタンを押して、 お好みのモードを選ぶ

押すたびに、以下のようにモードが切り換わります。




- アドバンスドサラウンドモードを解除したいときは、サラウンドボタンを押してください。
- アドバンスドサラウンドモード表示中に 介↓ ボタンを押しても切り換えることが できます。

フロントサラウンド・アドバンスモードを選択する


「フロントサラウンドセッティング」(11ページ)のときに最適な効果を発揮するモードです。表示部に「F.SURR.」インジケーターが点灯します。

- FOCUS5.1 (フォーカス5.1) **5.1ch** 臨場感のある自然なサラウンド効果が得られます。前面に置いた左右のスピーカーから等距離の直線上で視聴してください。
- EXTRAPWR (エキストラパワー) [5.1ch] ステレオ音声を加工することなく、前面に置いた左右のスピーカーから出力し、力強く迫力のあるサウンド効果を得ることができます (マルチチャンネルの場合、ステレオにダウンミックスされます)。



フロント サラウンド フロントサラウンドボタンを押して、お好みのモードを選ぶ


押すたびに、以下のようにモードが切り換わります。




- フロントサラウンド・アドバンスモード を解除したいときは、サラウンドボタン を押してください。
- フロントサラウンド・アドバンスモード表示中に介↓ボタンを押しても切り換えることができます。
- ワイヤレススピーカーシステム(別売)を使用しているときにフロントサラウンドボタンを押すと、ワイヤレススピーカーから音が出なくなります。詳しくはワイヤレススピーカーシステムの取扱説明書をご覧ください。

サウンドモード(音質)の調整を行う

選択したリスニングモードのサラウンド効果に、さらにさまざまな音質の調整を加えて、お好みの音場を創ることができます。音質を調整する項目は以下のとおりです。各項目についての詳細は、32~33ページをご覧ください。






- BASSMODE 低音の強調
- DIALOGUE セリフやボーカル音の調整
- MCACC EQ 周波数特性の補正
- C WIDTH センター幅の調整※
- DIMEN. ディメンションの調整※
- PANORAMA パノラマ調整※

※サラウンドモードのドルビープロロジックIIミュージックモード選択時のみ設定することができます。

1. サウント サウンドボタンを押す



⇔ で各調整項目を選択し



左記の各調整項目と現在の設定 内容が表示されます。



介 ⇩ で、手順2で選択した調整項目の設定内容を選ぶ

4. 決定ボタンを押して、設定 モードを終了する

TONE

音質の設定

●BASS/TRE:

低音と高音の音質をお好みで調整することができます。

BASS O: (低音の調整)

●-3~ ●+3

再生する曲の低音(Bass)の音質を調整します。 **O**が標準の音質です。

TREBLE O: (高音の調整)

●-3~ ●+3

再生する曲の高音(Treble)の音質を調整します。 Oが標準の音質です。

●MANNER (マナー):

夜間に音楽や映画を楽しむとき、突然の爆発音などが 大きく出ることがあり、隣室などへ音もれといった迷惑をかけることがあります。この機能は、低域と高域 を抑えることにより隣室などへの音もれを低減しつ つ、セリフを聴き取りやすくするモードです。

●MIDNIGHT (ミッドナイト):

音量を小さくすると、サラウンドサウンドが弱くなったり、微小な音が聴こえにくくなることがあります。この機能は、音量を小さくしても、ほどよい臨場感と高域のクリア感を確保することができるモードです。夜間に音量を小さくして映画を楽しむ場合に適しています。

☑ メモ

ミッドナイトとマナーモードをオフにしたいときは、BASS/TREを選択します。

BASSMODE

低音の強調

低音だけを強調して迫力ある低音で 再生します。

ステレオ再生(**こ.ch**) とマルチチャンネル再生(**5.ch**) で、別々のモードを設定することができます。

OFF:

通常の音質です。

MUSIC:

重低音を補正して、臨場感を増やした設定で、音楽 ライブのソフトにおすすめです。

CINEMA:

MUSICよりもさらに低音を強調した設定で、アクションシーンや戦闘、爆発音の多い映画ソフトにおすすめです。

☑ メモ

 再生しているソースによっては、CINEMAや MUSICに設定しているとサブウーファーの音が 歪んでしまうことがあります。このようなときは OFFに設定してください。

設定項目

DIALOGUE

セリフやボーカル音の調整

セリフやボーカルを明瞭に再生します。

設定内容

●OFF

通常の音質です。

●MID

セリフやボーカルを明瞭に再生します。

MAX

セリフやボーカルをより明瞭に再生します。

MCACC EQ

アコースティックEQ(周波数特性の補正)

サラウンドの自動設定 (MCACC) (25ページ) で設定された周波数特性の補正をオン/オフします。オンにすることでチャンネル間の音色の違いを統一させ、再生音のつながりを良くし、音場バランスを改善します。

●EQ OFF /●EQ ON

☑ メモ

- サラウンドの自動設定 (MCACC) (25ページ) を行ったときは自動的にEQ ONになります。
- EQ OFFを選択したときでもサラウンドの自動 設定(MCACC)で設定されたスピーカーの出力 レベルと距離の設定は保持されます。

C WIDTH

センター幅の調整

ドルビープロロジックIIミュージックモード時、センターチャンネルの音声を左右のフロントスピーカーにどの程度振り分けるかを調整します。この調整によって音色の不一致を緩和させることが可能になり、音楽再生に適した音域を創り出すことができ

●0~ ●7

(**0**はセンタースピーカーのみからの出力で、**7**はセンターチャンネルの音声をすべて左右のフロントスピーカーに振り分けます。)

☑ メモ

- ドルビープロロジックIIミュージックモード時の み選択できます。
- マルチチャンネル音声を再生しているときは、選択できません。

DIMEN.

ます。

ディメンションの調整

ドルビープロロジックIIミュージック モード時、リスニングポジションから 前方の音場を強くするか、後方の音場 を強くするかを調整します。この調整 を行うことで広がりのある音場を創 り出すことができます。

●-3~ ●+3

(-3はリスニングポジションから後方の音場が強くなり、+3は前方の音場が強くなります。)

☑ メモ

- ドルビープロロジック||ミュージックモード時の み選択できます。
- マルチチャンネル音声を再生しているときは、選択できません。

PANORAMA

パノラマ調整


ドルビープロロジックIIミュージックモード時、前方の音場を左右に大きく回り込ませ、サラウンドチャンネルにつなげるようなサラウンド効果を加えます。正確な定位よりも雰囲気を楽しむための機能です。

●PNRM.OFF /●PNRM.ON

- ドルビープロロジックIIミュージックモード時の み選択できます。
- マルチチャンネル音声を再生しているときは、選択できません。

圧縮音声を高音質化する(サウンドレトリバー)

WMA、MP3、MPEG-4 AACなどのステレオ圧縮音声を再生するときに効果的です。圧縮音声は圧縮処理される際、人が感じ取りにくい部分の音声が削除されてしまいます。サウンドレトリバー機能では、削除されてしまった部分の音声をDSP処理によって補い、音の密度感、抑揚感を向上させて再生します。



1. サウンドレトリバーボタンを 押す

現在の設定内容が表示されます。

RTRV OFF

2. 手順 1 で設定内容が表示され サウンドレトリバー ている間に、もう一度サウン ドレトリバーボタンを押す

押すたびに、オンとオフが切り換わります。



オンのときは表示部に「SOUND」 インジケーターが点灯します。

- マルチチャンネル音声を再生している ときは、サウンドレトリバー機能を切り 換えることができません。
- マルチチャンネル音声を再生している ときは、サウンドレトリバー機能の効果 は得られません。

スピーカー出力レベルを設定する


● サラウンドの自動設定 (MCACC)(25ページ)を行った場合、「スピーカー出力レベルの調整」は自 動で高精度に測定/設定されているので、ここでの設定は必要ありませんが、お好みに応じて調整す ることもできます。

あるスピーカーからの音のみを大きくしたり小さくしたいときに、そのチャンネルのレベルを調整 することができます。出力レベルは ステレオ再生 (**2.ich**) とマルチチャンネル再生 (**5.ich**) で 別々に設定することができます。

ただし、この調整を行ったあとにMCACCを行うと、ここでの設定は無効になります。

再生している音声で調整する

ラジオやCD、DVDなどの音声を聞きながら、各スピーカーごとにお好みの音の大きさに調整する 方法です。



1. 音声を再生し、リスニングモード切り換 えボタンのいずれかを押して、ステレオ 再生(**2.1ch**) かマルチチャンネル再 生(5の)か調整したい方のリスニ ングモードを選ぶ (27~30ページ)



2. 設定ボタンを押す




⇔ で "CH LEVEL" を選ん で、決定ボタンを押す



CHLEVEL




⇔ ⇒ で、出力レベルを調整 するチャンネルを選択する



5. ↑ ↓ で、各チャンネルの出力 レベルを調整する

> チャンネルレベルは、±10 dBの 節囲で調整できます。

6. 手順4から5を繰り返して、各スピー カーのレベルを調整する



ダメモ

ステレオ音声出力(**2.ich**) のときは、セ ンターおよびサラウンドチャンネルの出 カレベルを調整することはできません。

テストトーンで調整する


ザーというテストトーンを聞きながら、各スピーカーの音量バランスを調整する方法です。

1. リスニングモード切り換えボタンのいずれかを押して、ステレオ再生(2.1ch)かマルチチャンネル再生(5.1ch)か調整したい方のリスニングモードを選ぶ(27~30ページ)



2. テストトーン テストトーンボタンを押す

以下の順番で、各チャンネルのテストトーン(ザーという音)が、自動的に切り換わって出力されます。



3. 調整しやすい音量にする






各スピーカーからの音が同じ大きさに聞こえるように調整してください。チャンネルレベルは±10 dBの範囲で調整できます。

5. すべてのスピーカーの調整が終了したら、決定ボタンを押すテストトーンが止まり、調整を終

了します。



- サブウーファーのテストトーンは、周波数が低いので実際のレベルより小さく聞こえる場合があります。
- サブウーファーの調整は実際に音楽や映画ソースなどを使って適切な値に調整することをお勧めします。(35ページ)
- AUTOモードでテストトーンを出力した ときは、再生している音源によらず、 「J.Ch」用の設定値が表示され、調整する ことができます。
- ステレオ再生(**2.にh**) のときは、センターおよびサラウンドスピーカーからはテストトーンが出力されません。

スピーカーの距離を設定する

● サラウンドの自動設定 (MCACC)(25ページ)を行った場合、「スピーカー出力レベルの調整」は自動で高精度に測定/設定されているので、ここでの設定は必要ありませんが、お好みに応じて調整することもできます。

リスニングポジションから各スピーカーまでの距離を設定します。それぞれのスピーカーまでの距離を入力することによって、その差に生じる音のタイミングのズレが自動的に補正され、リスニングポジションで適切な音場効果を得ることができます。

ただし、この調整を行ったあとにMCACCを行うと、ここでの設定は無効になります。

1. 設定

設定ボタンを押す

2.

⇔ ☆ で"DISTANCE"を選んで、決定ボタンを押す

DISTANCE

З.

⇔ ▽、距離を設定するチャンネルを選ぶ







↑ ↓ で、各スピーカーまでの 距離を設定する




0.3 m~9.0 mの間を0.3 m間 隔で設定できます。

5. 手順 3 から 4 を繰り返して、各スピーカーまでの距離を設定する




決定ボタンを押す



第6章:

ラジオを聞く



放送局を受信する

アンテナが接続されていないと、FM/AM 放送 を聞くことはできません。14~16ページを参 照して、アンテナを接続してください。

1. FM/AM

FM/AMボタンを押す

ラジオが聞ける状態になります。

FM 76.00

AM 522

FM/AMボタンを押すたびに、FM とAMが切り換わります。 FM放送を聞くときはFMを、AM 放送を聞くときはAM を選択してください。

全

↑ ↓ を押して、聞きたい放送 局に周波数を合わせる

周波数の合わせ方(チューニング)には、以下の3通りがあります。

• オートチューニング

↑ ↓ (TUNE+/-) を押し続けて、周波数が動き始めたら指を離します。

周波数が自動的に変化して、放送 局を受信すると自動的に止まり ます。

途中で止めるときは、もう一度介 ↓ を押すか、**決定ボタン**を押します。

● マニュアルチューニング

☆ ↓ (TUNE+/-)を1回ずつ 押します。

周波数が1ステップずつ変化します。

● ハイスピードマニュアル チューニング

☆ ↓ (TUNE+/-) を押し続けます。

ボタンを押している間、周波数が 連続して変化し、指を離すと止ま ります。

FM 放送の雑音を減らす

遠い放送局や電波の弱い地域などで、FMのステ レオ放送に雑音が多いときは、強制的にモノラル にして放送を聞きやすくすることができます。 通常は、放送局側に合わせて自動的にステレオ とモノラルを切り換える"AUTO"に設定してく ださい。

1. FM/AM FM/AMボタンを押して、FM 放送を受信する

> 放送局の受信のしかたは、38 ページを参照してください。

2. 設定ボタンを押す

> ⇔ ⇒ で"FM MODE"にして、 決定ボタンを押す

> > FM MODE

介 J で"FM MONO"にして、 決定ボタンを押す

表示部に、「〇」が点灯します。 FM ステレオ放送をステレオで受 信するように設定する場合は、 "FM AUTO"にします。

> MONO FΜ

A30 **A**

3.

Q: FM ステレオ放送なのに、ステレオ にならない

放送されている FM がモノラル音声か、 電波の弱い場合は、ステレオ放送になり ません。

AM 放送の雑音を減らす

1. FM/AMボタンを押して、AM FM/AM 放送を受信する

> 放送局の受信のしかたは、38 ページを参照してください。

2. 設定ボタンを押す

3. ⇔ ⇒ で"NOISE CUT"を選 んで、決定ボタンを押す

NOISECUT


↑ □ で"MODE"を選んで、決 定ボタンを押す

> "MODE"は1~3から選ぶことが できます。

> 雑音が最も小さい"MODE"を選 んでください。







放送局を記憶させる

受信した放送局を記憶させる

FM放送とAM放送を合わせて30局まで、ステーション(記憶番号)に記憶させることができます。

1. _{FM/AM}

FM/AM ボタンを押して、記憶させたい放送局を受信する

放送局の受信のしかたは、38 ページを参照してください。

2. 設

設定ボタンを押す

決定ボタンを押す

3.


⇔ で"ST.MEM."にして、



ST.MEM.

4.

☆ ↓ で、記憶させるステーションを選ぶ



01 76.00

5. 決定

決定ボタンを押して記憶させる

☑ メモ

 すでに記憶されているステーションに 違う放送局を記憶させると、前の放送局 は消去され、新しい放送局がステーショ ンに記憶されます。

記憶させた放送局を呼び出す

各ステーション (記憶番号) に記憶させた放送 局を聞くことができます。

1. FM/AM

FM/AMボタンを押す

ラジオが聞ける状態になります。

2.

⇔ で、記憶したステーショ



ンを選ぶ 01 76.00

リモコンの数字ボタンで呼び出す

記憶させた放送局を数字ボタンでダイレクトに 選ぶことができます。

1. FM/AM

FM/AMボタンを押す

ラジオが聞ける状態になります。

2. ステーション番号と同じ数字 ボタンを押す









(例) ステーション2:



ステーション18:



3. 決定

決定ボタンを押す

数字ボタンを押して2秒以上待つと、**決定ボタン**を押さなくても 選ぶことができます。

第7章:

他機器の接続



接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源コードを抜いてください。また、電源コードはすべての接続が終わってから壁のコンセントに接続してください。

テレビの音声を本機で聞くには

アナログ音声出力端子のあるテレビを本機に接続して、その音声をサラウンドで楽しむことができます。


接続のしかた

本機の**アナログ音声入力端子**と、接続したいテレビの音声出力端子とを、市販のオーディオコード (ピンプラグ付接続コード)で接続します。

- 接続するテレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。
- アナログ音声入力端子には、テレビ以外のアナログソース機器も接続できます。



本機で聞くには



● _{ァナログ}ボタンを押す

☑ メモ

 マルチチャンネル(5.1 チャンネル)再生にしたいときは、リスニングモードを **5.1ch**に切り換えてください。(27~30ページ)


DVD レコーダーなどの音声を本機で聞くには

本機には、光デジタル入力端子が2系統、同軸デジタル入力端子が1系統の計3系統のデジタル入力端子があります。DVDレコーダー、DVDプレーヤー、BS/CSデジタルチューナーなどの機器と接続して、映画などを5.1チャンネルサラウンドで楽しむことができます。

接続のしかた

接続したい機器のデジタル出力端子と、本機のDVD/DVR1同軸入力端子、DVD/DVR2光入力端子、デジタル光入力端子のいずれかとを付属(または市販)の光デジタルケーブルか同軸デジタルケーブルで接続します。

- 光デジタルケーブルを使用するときは、ケーブル先端のカバーを外してください。
- それぞれの機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。



本機で聞く(デジタル入力にする)には



接続した端子名と同じ名前の入力ボタンを押す



☑ メモ

- デュアルモノ音声(二カ国語音声番組など)を切り換えることができます。 (50ページ)
- 接続した機器にデジタル音声出力に関する設定がある場合があります。詳しくはそれぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。


パイオニアプラズマテレビとシステム動作をさせるには

SR+に対応したパイオニア製プラズマテレビ(2003年以降に発売されたモデル)と本機をSR+ケーブルで接続することでシステム動作が可能になります。システム動作とは、リモコンをプラズマテレビに向けて本機を操作したり、本機の表示がプラズマテレビにも表示されたり、プラズマテレビの音量を自動で下げたり、本機とプラズマテレビの入力を連動させて切り換えたりすることを指します。

接続のしかた


接続には専用のSR+ケーブル(パイオニア部品番号: ADE7095) が必要となります。詳しくはパイオニア部品受注センターへご連絡ください(裏表紙参照)。市販の4極ミニジャック(両端とも)付ケーブルでも使用できます。

接続が終わったら各設定を行ってください。



☑ 注意

- SR+ケーブルを接続した状態でプラズマテレビの電源が切れているときは、リモコンで本機の操作ができません(ただし、プラズマテレビがスタンバイ状態のときは、操作は可能です)。
- SR+ケーブルを本機のコントロール入力端子に接続すると、本機のリモコン受光部は信号を 受け付けません。リモコン操作をするときはリモコンをプラズマテレビのリモコン受光部に 向けてください。
- 本機とプラズマテレビをSR+ケーブルで接続したあと、本機とプラズマテレビの電源を入れてください。



音量連動モードの設定

本機の操作に連動して、プラズマテレビの音量を下げるかどうか設定します。

「ON」に設定すると本機の電源をオンにしたり本機の入力を切り換えたとき、瞬時にプラズマテレビの音量がOになります。

1. SR+ SR+ボタンを押す

2. ⇔ で"SETUP"を選んで、



決定ボタンを押す

SETUP



現在の設定内容が表示されます。

VOL.C OFF



押すたびに以下のように切り換わります。

VOL.C OFF



VOL.C ON

5. 決定

決定ボタンを押して、設定 モードを終了する

☑ メモ

再度プラズマテレビの音を出したいときは プラズマテレビの音量を上げてください。

入力連動モードの設定

本機の入力(音声)を切り換えたときに、プラズマテレビの入力(画像)も自動で切り換えるかどうか設定します。

1. SR+ SR+ボタンを押す

2.

⇔ ⇒ で"SETUP"を選んで、
決定ボタンを押す





各入力の現在の設定内容が表示 されます。




4.



↑ ↓ で、接続に合わせてプラ ズマテレビの映像入力を切り 換える

押すたびにプラズマテレビの入力が以下のように切り換わります。 (プラズマテレビの入力数が5つの場合)



- NONEのときは入力切換は連動しません。
- TVTNはプラズマテレビのテレビチューナー (アナログ放送)を表しています。デジタル 放送を選ぶときは、本機の入力を切り換えて から、プラズマテレビの放送をアナログ放送 からデジタル放送に切り換えてください。
- ◆ PDP1~PDP5 はプラズマテレビのビデオ 入力1~5 に相当し、接続しているプラズマ テレビにより数が変わります。また、いずれ かの入力がPC 入力になっているプラズマテ レビもあります。
- 本機の各入力(DV1(DVD/DVR1)、 DV2(DVD/DVR2)、DIG(デジタル)、 ANA(アナログ)) について設定することができます。たとえば、DVDレコーダーを本機のDVD/DVR1とプラズマテレビの映像入力2に接続している場合は、DV1 PDP2と設定してください。



決定ボタンを押して、設定 モードを終了する

連動モードをオンにする

本機とプラズマテレビがSR+ケーブルで接続 されていることを確認してください。

1. プラズマテレビの電源を入れる


2.

本機の電源を入れる



SR+ボタンを押す







連動動作が実行され、「SR+ ON」 が点滅表示します。

> SR+ON

☑ メモ

- 入力連動モードを設定していない入力 のときは、プラズマテレビの画面は切り 換わりません。
- SR+ケーブルを接続した状態でプラズマ テレビの電源が切れているときはリモ コンで本機の操作ができません。(スタ ンバイ時は操作が可能です。)
- 連動モードは本機がスタンバイモード 時も記憶されています。これにより、本 機の電源をオンにしたときにプラズマ テレビの連動動作が行われる場合があ ります。

連動モードをオフにする

本機の電源がオンで、連動動作が実行されてい ることを確認してください。

1. SR+ SR+ボタンを押す





⇔ ▽ "SR + OFF"を選ん で、決定ボタンを押す


連動モードが解除され、「SR+ OFF | が点滅表示します。

SR+ OFF

コントロール端子の付いて いる機器と接続する

コントロール端子の付いたパイオニア機器と接 続すると、本機のディスプレイユニットにリモ コンを向けて接続した機器を操作することがで きます (システムコントロール)。

これにより、リモコン受光部がない機器やリモ コン受光部が信号を受けられない場所に設置し た機器も操作することができます。



本機のコントロール出力端子の接続をする ときは、本機と接続する機器とを必ずオー ディオコードまたは 同軸 デジタルケーブル でも接続してください。光デジタルケーブル の接続だけでは、システムコントロールは正 しく動作しません。

マメモ


- 接続には市販のモノラルミニプラグ コード(抵抗なし)を使用してください。
- コントロール入力端子(CONTROL IN) にプラグを接続した機器のリモコン受 光部は信号を受け付けません。
- 上記の接続に加えて、本機とプラズマテ レビをSR+ケーブルで接続していると きは、リモコンはプラズマテレビに向け て操作してください。

外部アンテナを接続する

付属のAMループアンテナやFM簡易アンテナでは放送がよく聞こえないときは、市販の外部アンテナを接続してください。


AM 外部アンテナをつなぐ

付属のAMループアンテナを接続したまま、AM 外部アンテナ(市販のビニール被覆線)を下図 のように接続してください。




FM 屋外アンテナをつなぐ

市販のFM屋外アンテナを接続するには、市販の同軸ケーブルと変換アダプターを使って、下図のように接続してください。



別売のワイヤレススピー カーを接続する

別売のワイヤレススピーカーシステム「XW-1」を本機に接続することができます。



ワイヤレス スピーカーシステム

本機のワイヤレス出力端子とトランスミッター のワイヤレス入力端子を接続します。詳しくは ワイヤレススピーカーシステムの取扱説明書を ご覧ください。

第8章:

いろいろな機能を使う

ダイナミックレンジコント ロールを設定する

ダイナミックレンジとは再生能力を表す用語 で、どのくらい小さな音からどのくらい大きな 音までをきちんと(小さな音はノイズに埋もれ ずに、大きな音は歪まずに) 再生できるかを数 値(dB)で表したものです。ダイナミックレン ジコントロールとは、このダイナミックレンジ を圧縮する機能です。音量を下げて映画を楽し むときなどは、ダイナミックレンジを圧縮する と微小な音も聞きやすくなり、映画をより一層 楽しむことができます。

1.

設定ボタンを押す

2.



DRC



↑ □で設定を選んで、決定ボ タンを押す

DRC OFF

ダイナミックレンジを圧縮せず にソフトに収録されたまま再生 します。

DRC MID

ダイナミックレンジを少し圧縮 します。

DRC HIGH

ダイナミックレンジを最も圧縮 します。

☑ メモ

- 小さい音量で楽しむ場合は、DRC HIGH に設定することをお勧めします。
- ダイナミックレンジコントロールに対 応しているドルビーデジタル音声や DTS音声にのみ効果があります。
- 再生しているディスクによっては、効果 の少ないものもあります。

CD タイプの設定

再生するCDの種類を選択することで、本機の 設定を最適な環境にします。

ソース機器でDTS-CDを再生しない場合は、こ の設定は必要ありません。

1.

電源をオフにする

電源が入っているときは、電源ボ **タン**を押します。

2.

設定ボタンを押す

3.



⇔ で"CD TYPE"を選んで、

決定ボタンを押す

CDTYPF

↑ □で設定を選んで、決定ボ タンを押す

NORMAL

DTS-CDを再生すると曲頭部分 でノイズが聞こえることがあり ますが、通常のCDの再生ではノ イズが聞こえるようなことはあ りません。

DTS-CD

DTS-CDを再生してもノイズが 聞こえることはありませんが、通 常のCDを再生すると曲頭部分が 欠けて聞こえることがあります。

デュアルモノの設定

DVDレコーダーなどの機器で、録画した二カ国語放送(ドルビーデジタル 1+1デュアルモノ音声)を再生しているときや、地上/BS/CSデジタルチューナーなどで、二カ国語番組(MPEG-2 AAC 1+1デュアルモノ音声)を視聴しているときに、音声選択を行います。

1. 設定

設定ボタンを押す

2.



⇔ で"DUAL MONO"を選んで、決定ボタンを押す

押すたびに各項目の設定モード に切り換わり、現在の設定内容が 表示されます。

DUALMONO

3. 🤇



① ↓ で設定を選んで、決定ボタンを押す

CH1 MONO

チャンネル1のみを再生します。

CH2 MONO

チャンネル2のみを再生します。

CH1/CH2

チャンネル 1、2の音声を左右のフロントスピーカーから振り分けて再生します。

☑ メモ

 MPEG-2 AAC、ドルビーデジタル、DTS の1+1 デュアルモノ音声のときのみ音 声を切り換えることができます。

A&**Q Q**

- Q: デュアルモノ音声 (二カ国語音声) を再生しているのに音声が切り換 わらない
- → 再生側の機器のデジタル出力設定が、 リニアPCMに設定されていると、デュ アルモノ音声にはなりません。ドル ビーデジタルやMPEG-2 AACなどで 出力してください。
- → アナログ接続の時は音声を切り換える ことはできません。再生側の機器で切 り換えてください。

スリープタイマー

約60分後に自動的に電源が切れます。ラジオを 聞きながら眠ったりするときに便利です。

1.

スリープボタンを押して、 "SLP ON"を選ぶ

SLPON

2.

決定ボタンを押す

スリープタイマーが設定されて 「*」」が点灯し、表示部が暗くな ります。

途中で取り消す場合は、再度ス リープボタンを押して"SLP OFF" にします。

マメモ

スリープタイマー設定後にスリープボタン を押すと、電源が切れるまでのおおよその 時間を確認することができます。

SIP

ひと目盛りは、12分を 表しています。

表示部の明るさを変える

ディスプレイユニットの表示部の明るさを変え ることができます。

1. 設定

設定ボタンを押す





⇔ で"DIMMER"を選ん で、決定ボタンを押す



DIMMER



↑ □で設定を選んで、決定ボ タンを押す

LIGHT

お買い上げ時の表示部の明るさで す。スリープタイマーが設定され ていると、表示部は暗くなります。

DARK

表示部が暗くなります。

設定した内容をお買い上げ 時の状態に戻す

1. Ф

電源をオンにする

電源が切れているときは、 電源ボ **タン**を押して、本機の電源を入れ ます。

2. ディスプレイユニットの SURROUNDボタンを押しな がら、OSTANDBY/ON ボタ ンを押す

> 電源がオフ(スタンバイモード) になります。

3.

もう一度電源をオンにする

設定した内容がすべてお買い上 げ時の状態に戻ります。

☑ メモ

初期化すると、記憶していたすべてのメ モリーが同時に消去されます。 初期化す るときは十分にご注意ください。

^{第9章:} その他

設置する場所

- 組み合わせて使用するテレビやステレオシステムの近くの安定した場所を選んでください。
- テレビやカラーモニターの近くにレシーバー サブウーファーを設置しないでください。また、カセットデッキなど、磁気の影響を受け やすい機器とは離して設置してください。

次のような場所は避けてください

- ・ 直射日光のあたる所
- ・ 湿気の多い所や風诵しの悪い所
- ・ 極端に暑い所や寒い所
- 振動のある所
- ・ ホコリの多い所
- ・油煙、蒸気、熱があたる所(台所など)

上に物をのせない

本機の上に物をのせないでください。

熱を受けないように

本機をアンプなど熱を発生する機器の近くに設置しないでください。

本機を使わないときは電源を切る

テレビ放送の電波状態により、本機の電源を入れたままテレビをつけると画面にしま模様が出る場合がありますが、本機やテレビの故障ではありません。このような場合は本機の電源を切ってください。ラジオの音声の場合も同様にノイズが入ることがあります。

製品のお手入れについて

- 本体は通常、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞り、汚れを拭き取ったあとに乾いた布で拭いてください。
- アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤 などが付着すると印刷、塗装などがはげる ことがありますのでご注意ください。また、 ゴムやビニール製品を長時間触れさせることも、キャビネットを傷めますので避けて ください。
- 化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学 ぞうきんなどに添付の注意事項をよくお読 みください。
- お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

メーカーコードリスト

22ページからの続きです。

ACURA. 644 ADMIRAL, 631 AKAI, **632, 635, 642**

AKURA. 641

ALBA, **607**, **639**, **641**, **644** AMSTRAD, **642**, **644**, **647** ANITECH, 644

ASA. 645 ASUKA. 641 AUDIOGONIC, 607, 636 BASIC LINE, 641, 644 BAUR, **631**, **607**, **642**

BEKO. 638 BEON. 607 BLAUPUNKT, 631 BLUE SKY, 641 BLUE STAR. 618 BPL. 618 BRANDT, 636

BTC. 641

CASCADE. 644

BUSH, 607, 641, 642, 644, 647, 656

CATHAY, 607 CENTURION, 607 CGR 642 CIMLINE, 644 CLARIVOX. 607 CLATRONIC, 638 CONDOR, 638 CONTEC. 644 CROSLEY. 632 CROWN, 638, 644 CRYSTAL. 642

CYBERTRON, 641 DAEWOO, **607**, **644**, **656**

DAINICHI. 641 DANSAI, 607 DAYTON. 644 DECCA, 607, 648 DIXI, **607**, **644** DUMONT, 653 ELIN, 607 ELITE, 641 ELTA, 644

EMERSON, 642

ERRES. **607**

FERGUSON, **607**, **636**, **651** FINLANDIA. **635. 643**

FINLUX, **632**, **607**, **645**, **648**, **653**, **654** FIRSTLINE, 640, 644

FISHER, **632**, **635**, **638**, **645** FORMENTI. **632**, **607**, **642** FRONTECH, **631, 642, 646** FRONTECH/PROTECH, 632

GBC, 632, 642 GE, 601, 608, 607, 610, 617, 602, 628,

618 GEC, 607, 634, 648 GELOSO, 632, 644 GENEXXA, 631, 641

GOLDSTAR. 610. 623. 621. 602. 607.

650

GOODMANS, **607**, **639**, **647**, **648**, **656** GORENJE. 638 GPM. 641

GRAETZ, **631, 642** GRANADA, **607, 635, 642, 643, 648** GRADIENTE, 630

GRANDIN, 618 GRUNDIG, **631, 653** HANSEATIC. 607, 642

HCM, 618, 644 HINARI, **607, 641, 644** HISAWA. 618

HUANYU, 656 HYPSON, 607, 618, 646 ICE, 646, 647 IMPERIAL, 638, 642 INDIANA. 607 INGELEN. 631

INTERFUNK. 631, 632, 607, 642

INTERVISION, 646, 649 ISUKAI, 641

ITC. 642 ITT, 631, 632, 642

JEC, **605** JVC, **613, 623**

KAISUI, 618, 641, 644 KAPSCH, 631 KENDO, 642 KENNEDY, **632, 642**

KORPEL, 607 KOYODA, 644

LEYCO, 607, 640, 646, 648 LIESENK&TTER, 607 LOEWE, 607 LUXOR, 632, 642, 643

M-ELECTRONIC, 631, 644, 645, 646,

656, 607, 636, 651 MAGNADYNE 632, 649 MAGNAFON, 649

MAGNAVOX, 607, 610, 603, 612, 629

MANESTH. 639, 646 MARANTZ. 607 MARK, **607**

MATSUI, 607, 639, 640, 642, 644, 647,

648 MCMICHAEL. 634 MEDIATOR, 607 MEMOREX. 644 METZ. 631

MINERVA, 631, 653 MULTITECH, **644**, **649**

NECKERMANN, 631, 607 NEI. 607, 642

NIKKAI, 605, 607, 641, 646, 648 NOBLIKO, 649

NOKIA. **632. 642. 652** NORDMENDE, **632**, **636**, **651**, **652**

OCEANIC, 631, 632, 642 ORION. 632, 607, 639, 640 OSAKI, 641, 646, 648

OSO, 641 **OSUME.** 648

OTTO VERSAND, 631, 632, 607, 642

PALLADIUM. 638 PANAMA. 646 PATHO CINEMA, 642 PAUSA. 644 PHILCO. 632, 642

PHILIPS, 631, 607, 634, 656, 668

PHOENIX, 632 PHONOLA, 607 PROFEX. 642, 644

PROTECH, 607, 642, 644, 646, 649 QUELLE, 631, 632, 607, 642, 645, 653

RADIOLA, 607 RADIOSHACK RBM

RADIOSHACK, 610, 623, 621, 602

RCA, 601, 610, 615, 616, 617, 618. 661, 662, 609

REDIFFUSION, 632, 642 REX, 631, 646

ROADSTAR, 641, 644, 646

SABA, 631, 636, 642, 651 SAISHO, 639, 644, 646 SALORA, 631, 632, 642, 643 SAMBERS, 649

SAMSUNG. 607, 638, 644, 646, 669, 670

SBR, 607, 634 SCHAUB LORENZ, 642 SCHNEIDER, 607, 641, 647 SEG, 642, 646

SEI, **632, 640, 649** SELECO, **631, 642** SIAREM, 632, 649 SIEMENS, 631

SINUDYNE, 632, 639, 640, 649

SKANTIC, **643** SOLAVOX, 631 SONOKO, 607, 644 SONOLOR, 631, 635 SONTEC. 607 SOUNDWAVE, 607 STANDARD. 641, 644 STERN. 631 SUSUMU, 641 SYSLINE, 607

> TANDY, 631, 641, 648 TASHIKO. 634 TATUNG, 607, 648 TEC. 642

TELEAVIA, 636 TELEFUNKEN, 636, 637, 652

TELETECH. 644 TENSAI, 640, 641

THOMSON, **636**, **651**, **652**, **663** THORN, **631**, **607**, **642**, **645**, **648**

TOMASHI, 618 TOWADA, 642

ULTRAVOX. **632**. **642**. **649**

UNIDEN. 671

UNIVERSUM. 631, 607, 638, 642, 645. 646, 654

VESTEL, 607 VOXSON, 631 WALTHAM, 643 WATSON, 607

WATT RADIO, 632, 642, 649 WHITE WESTINGHOUSE. 607 YOKO, 607, 642, 646

ZENITH, 603, 620

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったらチェックしてみてください。ちょっとした操作ミスが故障と思われがちです。また、本機以外の原因も考えられます。接続した機器などもあわせてお調べください。特にデジタル接続しているときは、デジタル出力の設定を十分にご確認ください。以下の項目に従って再度点検されても直らないときは、お買い上げの販売店またはお近くのサービスステーションにお問い合わせください。

6 1/2018		
症状	原因/対策	参照ページ
音が出ない、または特定	すべてのコードが完全に接続されていますか?「本機を接	14~19ページ
のスピーカーから音が	続する」を参照して、正しく接続してください。	
出ない。	• ステレオ再生 こに になっていませんか?ステレオ再生の	27~30ページ
	場合はセンタースピーカーとサラウンドスピーカーから	
	は音が出ません。リスニングモードを切り換えてマルチ	
	チャンネル再生 5.lch にしてください。	
	ミューティング状態になっていませんか?リモコンの	20ページ
	消音ボタン を押してください。	20ページ
	音量がゼロになっていませんか? 音量を調整してください。	201-9
	• プレーヤー(ソース機器)が対応していないフォーマットの	
	ソフトを再生していませんか?プレーヤーの取扱説明書	
	を確認してください。	
	• 本機が対応していないフォーマット(MP3など)の信号を入れていませんか 2 大機が対応しているフェースットはど	
	力していませんか?本機が対応しているフォーマットはド ルビーデジタル、DTS、MPEG-2 AAC、リニアPCMです。	
	・ 表示部のワイヤレスインジケーター「(W)」が点灯または点	
	るがいのフィヤレスインフケーター「個」が無対なたは無 滅していないか確認してください。ワイヤレススピーカーシ	
	ステム(別売)を使用していない状態で、ワイヤレスボタンを	
	押していることがあります。ワイヤレスボタンを繰り返し押	
	してワイヤレスモードをオフに切り換え、ワイヤレスインジ	
	ケーター「(W)」」が消えたことを確認してください。別売のワ	
	イヤレススピーカーをお持ちの方は、ワイヤレススピーカー	
	システムの取扱説明書をあわせてご覧ください。	
テフトト―ンが出たい	スピーカーの接続が外れていませんか?確認してください。	17~18ページ
スピーカーがある。	2.Ichのモードを選択していませんか?すべてのスピー	27~30ページ
XC /3 /3 69·00°	カーからテストトーンを出力したいときは 5.1ch のモード	
	を選択してからもう一度やり直してください。	
		17 10:0 5"
テストトーンがまった		17~18ページ 20ページ
く出ない。	ミューティング状態になっていませんか?リモコンの 消音ボタンを押してください。	2011-9
	月日小ダン を押してへたさい。	
	• アンテナは接続されていますか?アンテナを正しく接続	
い、聞き苦しい。	してください。	48ページ
	• アンテナの向き、位置は悪くなっていませんか?アンテナ	
	の向きや位置を調整してください。	
	• 電気器具(蛍光灯、ドライヤーなど)を使用していません	
	か?ノイズを発生させる機器の使用をやめてください。	
FM ステレオ放送なのに	• 表示部に「 O 」が点灯していませんか? "FM MODE"の設	39ページ
ステレオにならない。	定をAUTOにしてください。	
拉供 1 たごごカリ 2000 ロ	・ エーノ接続されているか、 ナミ - 安極歌! アノギさい	43ページ
接続したデジタル機器からの音が出ない。		43/1-9
いらの目が正体で。	• 接続した端子名と同じ デジタル入力ボタン を押してくだ さい。	
	C V 10	

症状	原因/対策	参照ページ
接続したアナログ機器 (テレビなど)から音が出 ない。	正しく接続されているか、もう一度確認してください。アナログボタンを押してください。	42ページ
リモコンがきかない。	 リモコンの電池は消耗していませんか?新しい電池に換えてください。このとき、設定したテレビメーカーコードが消える場合があります。22ページを参照して、もう一度やり直してください。 蛍光灯がリモコンの光部の近くにありませんか?蛍光灯 	
	 をリモコン受光部から離してください。 リモコン受光部から7m以内、左右30°以内で、リモコンを本機に向けて操作してください。 リモコン受光部とリモコンとの間に、信号を遮る障害物がありませんか?障害物を取り除くか、操作する場所を移動してください。 	
	 MCACC セットアップ用マイクをコントロール入力端子に接続していませんか?接続を確認してください。 SR+ケーブルを本機のコントロール入力端子に接続すると、本機のリモコン受光部は信号を受け付けません。リモコン 	44ページ
	操作をするときはリモコンをプラズマテレビのリモコン受光部に向けてください。 ・ 本機のコントロール出力端子の接続をするときは、本機と接続する機器とを必ずオーディオコードまたは同軸デジタルケーブルでも接続してください。光デジタルケーブルの接続だけでは、システムコントロールは正しく動作しません。	47ページ
	• SR+ケーブルでプラズマテレビを接続している場合は、プラズマテレビの電源が切れていないか確認してください。	
設定 した内容が消えて しまった。	本機の電源が入っているときに強制的に電源コードを抜く、または停電などが起きると、設定した内容が消えてしまうことがあります。電源コードを抜くときは、必ずディスプレイユニットののSTANDBY/ONボタンまたはリモコンのも電源ボタンを押して、ディスプレイ表示部の[-OFF-]表示が消えてから行ってください。特に他機器のACアウトレットから電源コードを接続しているときはご注意ください。	
動作しない。	• 電源コードが外れていませんか?電源コードを正しく接続してください。	17,19ページ
電源が突然オフになっ た。	ピーカー端子に接続し直してください。 ・ レシーバーサブウーファーのまわりに十分なスペースが空いていますか?通風がよくなるように設置をかえてみてください。	18ページ 5ページ
	音量をもう少し小さくしてみてください。 上記の対策を行っても症状が改善されないときは、最寄りの弊社サービスステーションにご連絡ください。	20ページ

マルチチャンネル再生にならないときは

マルチチャンネル(5.1 チャンネル)再生にならないときは、以下を確認してみてください。案外簡単なミスや勘違いをしていることもあります。

サラウンドボタンを押して、AUTOモードを選ぶ(28ページ)

再生している音声に応じたサウンドモード に自動で切り換わります。

2. テストトーンを出力してみる(36ページ)

すべてのスピーカーからテストトーン(ザーという音) が出力されていることを確認してください。テストトーンが出力されないスピーカーがあるときは、接続を確かめてから、もう一度テストトーンを出力してみてください。

3. **5.lch** のリスニングモードを選択する (27~30ページ)

ステレオソースもマルチチャンネルにして 再生します。

☑ メモ

複数の音声が収録されている DVD ディスクの場合、再生している音声によって、ステレオ再生またはマルチチャンネル再生になります。

こんな表示が出たときは

サラウンドの自動設定(MCACC)中に表示されるエラーメッセージについては26ページをご覧ください。

(本体表示部) 96K

88.2 kHz/96 kHzリニアPCM信号を入力しているときに、以下のいずれかのボタンを押すと表示されます。



(本体表示部) MUTING

ミューティング中にテストトーンボタンまたは MCACCボタンを押すと表示されます。

(本体表示部) 2 C H ONLY

マルチチャンネル再生時にサウンド レトリバーボタンを押すと表示され ます。



(本体表示部) EXIT

各種メニューを表示中に、そのメニューを表示することが禁止されている信号が入力されたときに表示され、通常表示に戻ります。

(本体表示部) EEPERROR

お買い上げの販売店またはお近くのサービスス テーションにお問い合わせください。

(本体表示部) NO SPTYP

電源コードをコンセントから抜いて、もう一度入れ直してから、電源をオンしてください。それでも同じ表示が出る場合は、お買い上げの販売店またはお近くのサービスステーションにお問い合わせください。

(本体表示部) W.STEREO

ワイヤレスモードが「STEREO」に設定されているときに、以下のいずれかのボタンを押すと表示されます。



保証とアフターサービス

保証書(別添)について

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してくだ さい。

保証期間はご購入日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご質問、ご相談

お買い上げの販売店へご依頼ください。また、ご転居されたりご贈答品などでお買い求めの販売店に修理のご依頼ができない場合は、修理受付センターにご相談ください。

所在地、電話番号は裏表紙の「ご相談窓口のご 案内・修理窓口のご案内」をご覧ください。

修理を依頼されるとき

54~56ページに従って調べていただき、なお 異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてか ら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

連絡していただきたい内容

- ご住所
- お名前
- お電話番号
- 製品名:5.1 chサラウンドシステム
- 型番: HTP-S313
- お買い上げ日
- 故障の状況(できるだけ詳しく)
- 訪問ご希望日
- ご自宅までの道順と目標(建物、公園など)

■ 保証期間中は:

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づき 修理いたします。

■ 保証期間が過ぎているときは:

修理すれば使用できる製品については、ご希望 により有料で修理いたします。

■ お願い:

修理のために本機をお持ち込みいただく際は、 部分的な故障と思われる場合でもシステム全体 での動作確認が必要となるため、全機器をお持 ち込み願います。



長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。 こんな症状はありませんか?

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電気が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、臭いがする。



すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、故障や事故防止のため電気店 またはお近くのパイオニアサービスステーションに点検(有料)をご依頼ください。

用語解説

■ドルビーデジタル

DIGITAL PRO LOGIC II

■DTS



DVDの標準音声タイプのことです。モノラルやステレオで記録されているソフトもあれば、現在最も主流となっている5.1チャンネルサラウンドで記録されているソフトもあります。ドルビーデジタル(5.1チャンネルサラウンド)で記録されているソフトとは、5つのチャンネル個別にそれぞれのシーンに合った音声が記録されていて、サブウーファーから出力される低音も記録されているソフトのことをいいます。

■ドルビープロロジック

2チャンネルサラウンド信号や2チャンネルステレオ信号をマルチチャンネルサラウンドで再生するための技術です。2チャンネルサラウンド信号については圧縮された信号を忠実にデコード(再生)し、2チャンネルステレオ信号については2チャンネル分の信号からセンター、サラウンドチャンネルの信号を創り出します。ただし、この再生方式ではサラウンドチャンネルはモノラルであるため、左右のサラウンドスピーカーからは同じ音声が出力されます。

■ドルビープロロジックII

ドルビープロロジックIIは、ドルビープロロジックをさらに改良し、ステレオ音声を5.1チャンネルに拡張して再生するためのマトリックスデコード技術です。ステアリングロジック回路により、全可聴帯域のメイン5チャンネルを創り出します。CDのような通常のステレオ音楽素材に対してもより優れた立体音場効果、包囲感、より明確な定位をもたらし、ドルビーサラウンドエンコードされた素材はディスクリート5.1チャンネルに匹敵する移動感をも実現できます。

■プロロジックとプロロジック II の違い

	プロロジック	プロロジックII
効果的な ソース	ドルビーサラウンド エンコード処理され たステレオ音声	すべてのステレオ 音声
デコード チャンネル数	4.1チャンネル (サラウンド モノラル	5.1チャンネル (サラウンド (ステレオ
周波数特性	サラウンド 7 kHz帯域制限	全チャンネル フルバンド

DTSとは DTS社の5.1チャンネルデジタル・サラウンド録音再生方式のことです。 DTSデジタル・サラウンドで記録された DVDソフトも、ドルビーデジタル(5.1チャンネルサラウンド)で記録されているソフトと同様に5.1チャンネルで音声を楽しむことができます。

■MPEG-2 AAC (Advanced Audio Coding)



MPEG-2オーディオの標準方式のひとつで、BSデジタル放送や地上デジタル放送で採用されている音声符号化規格です。低ビットレートでかつ高音質を確保できる点が特長で、番組内容によりマルチチャンネル設定が可能なフォーマットです。以下が米国パテントナンバーです。

08/937,950	5.481.614
5848391	5.592.584
5,291,557	5.781.888
5,451,954	08/039.478
5 400 433	08/211.547
5,222,189	5.703.999
5,357,594	08/557.046
5 752 225	08/894.844
5,394,473	5.299.238
5,583,962	5.299.239
5,274,740	5.299.240
5,633,981	5.197.087
5 297 236 4,914,701 5,235,671 07/640,550 5,579,430 08/678,666 98/03037 97/02875 97/02874 98/03036 5,227,788 5,285,498	5,490,170 5,264,846 5,268,685 5,375,189 5,581,654 05-183,988 5,548,574 08/506,729 08/576,495 5,717,821 08/392,756

仕様

レシーバーサブウーファー部 (SX-SW313)

■ アンプ部

アンテナ......75 Ω 不平衡型

受信周波数522 kHz ~ 1629 kHz アンテナループアンテナ

型式......バスレフ式フロア型

ウーファー16 cm (コーン型)

■ サブウーファー部

AM チューナー部

使用スピーカー

再生周波数帯域	25 Hz ~ 1000 Hz 25 Hz ~ 1000 Hz
■ 入力端子	
同軸デジタル入力 RCA 端子	2
アナログ入力	

RCA 端子......1

■ 電源部

取扱説明書

電源電圧AC100 V、50 Hz/60 Hz 消費電力47 W スタンバイ消費電力0.20 W
■ その他
レシーバーサブウーファー部 外形寸法 200 mm X 375 mm X 428 mm (幅) X (高さ) X (奥行) 質量
ディスプレイユニット部 外形寸法 200 mm X 51 mm X 50 mm (幅) X (高さ) X (奥行) 質量0.22 kg
許容動作温度 + 5 ℃~+ 35 ℃ 許容動作湿度5 %~ 85 %(結露のないこと)
■ 付属品
リモコン 1 AA/R6 単 3 形 乾電池(動作確認用) 2 ディスプレイユニット 1 ディスプレイケーブル 1 電源コード 1 AM ループアンテナ 1 FM 簡易アンテナ 1 同軸デジタルケーブル 1

スピーカーシステム部 (S-ST313)

フロント / サラウンドスピーカー

型式密閉式ブックシェルフ型
防磁設計(JEITA)
使用スピーカー7.7 cm (コーン型)
公称インピーダンス 4 Ω
再生周波数帯域80 Hz~20 000 Hz
最大入力100 W (JEITA)
外形寸法 100 mm X 100 mm X 102.5 mm
(幅) X (高さ) X (奥行)
質量 0.55 kg
7(=
センタースピーカー
型式密閉式ブックシェルフ型
防磁設計(JEITA)
使用スピーカー
公称インピーダンス8Ω
再生周波数帯域80 Hz ~ 20 000 Hz
最大入力50 W (JEITA)
外形寸法 100 mm X 100 mm X 102.5 mm
(幅) X (高さ) X (奥行)
質量

■ 付属品

スピーカーコード	
(4 m / フロントスピーカー用)	2
(4 m / センタースピーカー用・分岐タイ?	プ) 1
(10 m / サラウンドスピーカー用)	2
ブラケット	2
ネジ	8
滑り止めパッド (小)	24
らせんチューブ	2

仕様および外観は改良のため予告なく変更する ことがあります。

本機は一般家庭用機器として作られたもの です。一般家庭用以外(たとえば、飲食店等 での営業用の長時間使用、車輌、船舶への搭 載使用)で使用し、故障した場合は、保証期 間内でも有償修理を承ります。

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるもの です。隣近所へのおもいやりを十分にいたしま しょう。ステレオの音量はあなたの心がけ次第で 大きくも小さくもなります。

特に静かな夜間には小さな音でも通りやすいも

のです。夜間の音楽鑑賞には気 を配りましょう。近所へ音が漏 れないように窓を閉めたり、 ヘッドホンで聞くのも一つの 方法です。お互いに心を配り、 快い生活環境を守りましょう。



サービス拠点のご案内

サービス拠点への電話は、修理受付センターでお受けします。(沖縄県の方は沖縄サービスステーション)また、認定店は不在の場合もございますので、持ち込みをご希望のお客様は<u>修理受付センター</u>にご確認ください。

CALL BUNCHER I HAS SOUTH OF	_ 0 . 0	, ,,,,,,,,	□ 113 ± 13 03 □ 130	<u> </u>
●北海道地区				30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
☆札幌サービスセンター	FAX	011-611-5694	T064-0822	札幌市中央区北2条西20-1-3 クワザワビル
旭川サービス認定店	FAX	0166-55-7207	T070-0831	旭川市旭町1条1丁目438-89
帯広サービス認定店		0155-23-7757	₹080-0015	帯広市西5条南28丁目1-1
函館サービス認定店	FAX	0138-40-6473	〒041-0811	函館市富岡町2-18-7
●東北地区				30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
☆仙台サービスセンター	FΔX	022-375-4996		仙台市泉区上谷刈6-10-26
山形サービス認定店		023-615-1627		山形市松波1-8-17
郡山サービス認定店		024-991-7466		郡山市鶴見坦1-9-25 クレールアヴェニュー伊藤第2ビル1F D号
盛岡サービス認定店		019-659-1895		盛岡市下太田下川原153-1
青森サービス認定店		017-735-2438	₹030-0821	
八戸サービス認定店		0178-44-3351		八戸市小中野4-3-34
秋田サービス認定店		018-869-7401		秋田市外旭川字梶の目346-1
●東京都内			受付 月~土 9:3	30~18:00 (日・祝・弊社休業日は除く)
世田谷サービスステーション	FAX	03-3419-4234	₹ 155-0032	世田谷区代沢4-25-9
北東京サービスステーション		03-3944-7800		豊島区巣鴨1-9-4 第三久保ビル1F
多摩サービスステーション		042-524-5947		立川市栄町4-18-1 エクセル立川1F
●関東・甲信越地区			受付 月~金 9:3	30~18:00(土・日・祝・弊社休業日は除く) 受付 9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)
新潟サービス認定店	EAY	025-241-1879		新潟市鐙1-5-23
佐渡サービス指定店 横山電機商会		0259-63-3400		新編(1) 型 1-3-23 佐渡市金井町千種 1 1 5 8-1
☆千葉サービスセンター		043-207-2555		千葉市稲毛区作草部町1369-1 椎の実八イツ1F
松戸サービス認定店		047-340-5052		松戸市小金原4-9-23
水戸サービス認定店		029-248-1306		水戸市住吉町307-4
つくばサービス認定店		0298-58-1369		つくば市梅園2-2-6
☆埼玉サービスセンター		048-651-8030		さいたま市北区宮原町1-310-1
川越サービス認定店		049-233-6581		川越市下広谷1128-11
宇都宮サービス認定店		028-657-5882		宇都宮市石井町3373-1
#馬サービス認定店		0270-22-1859		伊勢崎市宮子町1191-17 パサージュ808伊勢崎101号
☆神奈川サービスセンター		045-943-3788		横浜市都筑区茅ヶ崎南2-18-1 ベルデユール茅ヶ崎
横浜北サービス認定店		045-943-3155		横浜市都筑区勝田南1-19-17
神奈川西サービス認定店		046-231-1209		海老名市中新田4-10-53 中山ビル1F
三宅島サービス指定店 勝見電機		04994-6-1246		三宅村大字坪田
松本サービス認定店		0263-48-0575		松本市大字島立180-5 パイオニア松本拠点1F
長野サービス認定店		026-229-5250		長野市中御所1-24
甲府サービス認定店		055-228-8003		甲府市飯田4-9-14
				20 1000 (1 5 40 8/4 4/4 5/40 ()
●中部地区			支付 月~並 9% ☆拠点は、土曜も9	30~18:00(土・日・祝・弊社休業日は除く) 受付 9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)
☆名古屋サービスセンター	FAX	052-532-1148	T451-0063	名古屋市西区押切2-8-18
岡崎サービス認定店	FAX	0564-33-7080	T444-0931	岡崎市大和町字荒田36-1 大和ビレッジB-1
津サービス認定店		059-213-6712	₹514-0821	
岐阜サービス認定店		058-274-5256		岐阜市六条江東1-1-3
静岡サービス認定店		054-237-5691		静岡市駿河区高松1-6-5
沼津サービス認定店		055-967-8455		沼津市北今沢12-7
浜松サービス認定店		053-422-1401		浜松市篠ヶ瀬町415 ビラモデルナ5号
金沢サービス認定店		076-240-0550		金沢市古府3-60-1 K2ビル1F
富山サービス認定店		076-425-3027	₹939-8211	
福井サービス認定店	FAX	0776-27-1768	т910-0001	福井市大願寺3-5-9

●関西地区 ☆大阪サービスセンター 大阪北サービス総定店 大阪南サービス総定店 神戸サービス認定店 ・ 一般路サービス認定店 ・ 一般路サービス認定店 ・ 和歌山サービス認定店 京都サービス認定店 奈良サービス認定店 福知山サービス認定店	FAX 06-6310-912 FAX 06-6453-566 FAX 0722-75-262 FAX 078-265-083 FAX 0792-51-265 FAX 0734-46-302 FAX 075-352-268 FAX 0742-36-871 FAX 0773-24-537	6 〒531-0076 大阪市北区大淀中3-9-4 〒593-8322 堺市西区津久野町1-8-15 ローズマンション1F 2 〒651-0024 博市中央区三町1丁目10-1 ローレルニ宮ノースアベニュー1F 6 〒671-0224 姫路市別所町佐土4-2 6 〒641-0021 和敷山市和歌浦東3-1-25 8 〒600-8322 京都市下京区西別院通五条集南角小柳町513-2 五条久保田ビル1F 3 〒630-8132 奈良市大森西町21-26
●中国・四国地区 ☆広島サービスセンター 岡山サービス認定店 松江サービス認定店 福山サービス認定店 高いサービス認定店 高松サービス認定店 高松サービスス認定店 高松サービスス表テーション 徳島サービス認定店 高知サービス認定店 松山サービス認定店 松山サービス認定店	FAX 082-248-993 FAX 086-244-874 FAX 0852-22-777 FAX 0849-31-279 FAX 0857-29-129 FAX 0834-33-575 FAX 087-861-484 FAX 088-669-607 FAX 088-802-332 FAX 089-951-627	8 〒700-0975 岡山市今8-15-21 9 〒899-0017 松江市西津田4-5-40 (有) テクピット内 1 〒720-0815 福山市野上町3-12-9 0 〒880-0061 鳥取市立川町5-240-1 9 〒745-0006 周南市花畠町3-11 森広事務所1F 1 〒760-0078 高松市今里町1-16-1 6 〒770-8023 徳島市勝占町中須92-1 大松ジョリカ地下1階103号 1 〒780-0051 高知市愛岩町3-12-13 晃米ピル1F
●九州地区 ☆福岡サービスセンター 北九州サービス認定店 博多サービス認定店 長崎サービス認定店 熊本サービス認定店 熊本サービス認定店 鹿児島サービスステーション 宮崎サービス認定店	FAX 092-412-746 FAX 093-941-835 FAX 092-461-164 FAX 095-849-460 FAX 096-331-332 FAX 097-551-204 FAX 099-224-769 FAX 0995-27-313	4 〒802-0044 北九州市小倉北区熊本1丁目9-4 植田ビル1F 3 〒812-0006 福岡市博多区上牟田2-6-7 6 〒852-8145 長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野 3 〒862-0918 熊本市花立5丁目14-17 9 〒870-0921 大分市萩原3-23-15 日商ビル101 2 〒892-0841 鹿児島市照国町3-21 第二大見ビル2 F
→沖縄県沖縄サービスステーション	TEL 098-879-191 FAX 098-879-135	

平成19年2月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

<各窓口へのお問い合わせの時のご注意>

市外局番「0070」で始まる雙フリーフォン及び「0120」で始まる**∞**フリーダイヤルは、PHS、

携帯電話などからは、ご使用になれません。

また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

ご相談窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、お買い求めの販売店様へ お問い合わせください。

商品についてのご相談窓口

● 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

カスタマーサポートセンター(全国共通フリーフォン)

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00、土曜・日曜・祝日9:30~12:00、13:00~17:00 (弊社休業日は除く)

●家庭用オーディオ/ビジュアル商品 ■髪0070-800-8181-22 ■一般電話 03-5496-2986

■ファックス

03-3490-5718

■インターネットホームページ

http://pioneer.ip/support/

※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

修理窓口のご案内

修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうか ご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

修理についてのご相談窓口

● お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合

修理受付センター

受付時間 月曜~金曜9:30~19:00、土曜・日曜・祝日9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)

■電話

600120-5-81028 **66**0120-5-81029

■ファックス ■インターネットホームページ

http://pioneer.jp/support/repair.html

※インターネットによる修理受付対象商品は、家庭用オーディオ/ビジュアル商品に限ります

■一般電話 03-5496-2023

■一般電話 0538-43-1161

沖縄サービスステーション(沖縄県のみ)

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

■一般雷話

098-879-1910

■ファックス

098-879-1352

部品のご購入についてのご相談窓口

● 部品(付属品、リモコン、取扱説明書など)のご購入について

部品受注センター

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00、土曜・日曜・祝日9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)

電話 ■ファックス

™0120-5-81095 **600**0120−5−81096

P成19年2月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

© 2007 パイオニア株式会社 禁無断転載